成都众山科技有限公司

ZSD3411 4G DTU 用户手册

# 成都众山科技 ZSD3411用户手册

成都众ft科技有限公司 地址:成都市高新区天府三街 69 号

 http://www.zstel.com
 电话: 028-85583895

 Email: sales@zstel.com
 传真: 028-85210819

第1页



# 目 录

前	言	
版权萨	<b>5</b> 明·····	
版本(	言息	3
相关	文档	3
— • 4	G LTE 简介	4
七柞	莫全网通模块介绍	4
Ξ、	ZSD3411 DTU 产品综述······	
1.	ZSD3411 DTU 产品特点	
2.	ZSD3411 DTU 主要技术参数	6
3.	ZSD3411 DTU 产品内部结构图	7
4.	ZSD3411 DTU 产品硬件接口	
5.	ZSD3411 DTU 外观说明	9
6.	ZSD3411 DTU 物品清单	
Ξ·z	ZSD3411 DTU 产品机械尺寸······	
四、2	ZSD3411 DTU 使用指南······	
1.	ZSD3411 DTU 参数配置说明	
2.	ZSD3411 DTU 参数描述:	错误!未定义书签。
3.	数据传输测试	21
4.	控制模式下 DTU 的状态测试	
5.	远程参数配置	27
五、葬	牧据采集中心二次开发说明	
附录	A: GSM/GPRS/WCDMA/LTE 等无线设备安全使用说明·······	

#### 前 言

感谢您使用成都众ft科技有限公司提供的 ZSD3410 DTU产品。

使用前请务必仔细阅读此用户手册,以了解其完整强大的功能和简洁的操作方法。

本设备主要用于GSM/GPRS/CDMA/WCDMA/LTE 无线数据通信,请用户按照手册中的技术规格 和性能参数进行使用,同时注意使用移动产品特别是 GSM/GPRS/CDMA/WCDMA/LTE 产品应该 关注的一般安全事项(参见附录A),本公司不承担由于用户不正常操作或不恰当使用造成的 任何财 产或者人身伤害责任。

在未声明之前,本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行更改。

### 版权声明

本手册版权属于成都众ft科技有限公司,任何人未经我公司书面同意复制将承担相应法律责任。

## 版本信息

文档名称: ZSD3410 DTU 用户手册

版本: 1.03,修改日期: 2018年4月2日

#### 相关文档

- 1、《ZSDXXXX DTU Easy 控件接口说明》
- 2、《众ft物联云使用手册》
- 3、《众ft 234GDTU 快速入门手册及常见问题处理》

人 成都众山科技有限公司

#### 一、4G LTE简介

4G LTE 是 TD-LTE 和 FDD-LTE 等 LTE 网络制式的统称,4G LTE 通信技术是继第三代以后的又一次无线通信技术演进,4G LTE 最大的数据传输速率超过 100Mbps,这个速率是移动电话数据传输速率的 1 万倍,也是 3G 移动电话速率的 50 倍。

#### 4G LTE 的优势

#### 通信速度快

4G 网络兼具 TD-LTE 与 LTE FDD 两种制式,其中,FDD 网络理论峰值可达 150Mbps,TD 网络理论峰值可达 100Mbps,这种速度会相当于 2009 年最新手机的传输速度 的 1 万倍左右,第三代手机传输速度的 50 倍。

#### 网络频谱宽

每个 4G 信道会占有 100MHz 的频谱,相当于 W-CDMA3G 网络的 20 倍。

#### 高质量通信

4G 通信称之为"多媒体移动通信",使人们不仅可以随时随地通信,更可以双向下载传 递资料、图画、影像等。

#### 七模全网通介绍

ZSD3410 4G DTU內置七模全网通模块,支持国内三大运营商2G/3G/4G所有网络,用户可以 根据自己的需要(主要是现场信号和资费等)任意办理中国电信、中国移动、中国联通的SIM 插入 众ftLTE DTU中均可正常使用。

## 二、ZSD3411 DTU产品综述

ZSD3410 DTU 是一款使用 7 模全网通模块进行无线数据传输的终端设备,支持国内 3 大运 营商的所有网络。支持 PPP、TCP、UDP、ICMP 等众多复杂网络协议和多 SOCKET 接口标准, 为用户提供全透明数据传输模式。支持自定义心跳包、注册包、数据前导包,支持众ft物联云, 用户无需组建服务器,全面支持工业组态应用,用户无需关心复杂的网络协议,通过全透明串 口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入 Internet。

ZSD3410 DTU 支持 TCP 和 UDP 两种报文格式,用户可以任意进行选择。该产品已广泛应 用于远程电力监控、水文水资源监测、ft洪地质灾害监测预警、环保污染监测、气象数据采集、 森林防火监控、工业远程数据采集/传输等领域。不需任何布线就可以为你解决野外数据传输的 难题。只要有 4G/3G/2G 网络的地方,ZSD3410 DTU 就可以为你提供无线数据传输服务。

#### 1. ZSD3411 DTU 产品特点

- 自动分析处理各种情况,保持永远在线状态,提供稳定可靠的网络透传通道
- 掌握关键核心技术,采用众ft特有的外置 TCP\IP 协议栈软件,数据透传通道更加稳定高效
- 提供永远在线、空闲时关闭模块、空闲时待机等多种网络在线模式
- 支持多主多备多个数据中心,出现故障可以自动切换到对应的备用中心
- 支持 TCP Client、UDP Master 模式和基于众ft 封装的 TCP-ZSD、UDP-ZSD 模式
- 使用众ft的 SDK, 上位机开发更简单, 不会 TCP 编程也能快速建立自己的中心
- 支持本地、远程参数配置和远程固件升级
- 支持自定义注册包、心跳包、数据包前导包,方便用户确认数据
- 全面支持工业组态应用、OPC Server、支持虚拟串口
- 全面支持众ft物联云,用户无需自建服务器
- 支持手机 web 实时查看设备运行状态
- 支持国内三大运营商 2G/3G/4G 所有网络
- 提供 RS232/RS485 通讯接口
- 宽电源范围设计,内置看门狗,可以适合各种现场环境应用



# 2. ZSD3411 DTU 主要技术参数

特征	描述		
电源供电	标准电压: 12VDC/500mA,电压范围: 6-30VDC		
电源功耗	@12VDC 供电:		
	收发数据时工作电流: 150mA-240mA		
	在线空闲状态工作电流: <40mA		
频段	GSM B3/8,		
	CDMA1X CDMA EVDO,		
	WCDMA B1,		
	TD-SCDMA B34/39,		
	LTE FDD B1/3,		
	LTE TDD B38/39/40/41		
(U)SIM 卡接口	支持SIM卡: 3V/1.8V		
天线接口	5 0 ΩSMA天线连接头		
串行数据接口	RS232/RS485电平; 速率: 300-115200bps;		
	数据位: 7/8; 奇偶校验: N/E/O; 停止位: 1/2位		
温度范围	工作环境温度 -25°C to +70°C,储存温度 -40°C ~+85°C		
湿度范围	相对湿度 95% (无凝结)		
物理特性	尺寸: 长: 105mm 宽: 60mm 高: 22mm, 重量: 190g		

成都众山科技有限公司 地址:成都市高新区天府三街 69 号 http://www.zstel.com Email: sales@zstel.com 电话: 028-85583895 传真: 028-85210819



#### 状态 电源 电源 处理 指示 接口 ARM32 看门狗 用户 接 口 全网通 Module 天线 接口 FLASH SRAM SIM 卡 接口

# 3. ZSD3411 DTU 产品内部结构图

成都众山科技有限公司 地址:成都市高新区天府三街 69 号

http://www.zstel.com Email: sales@zstel.com 电话: 028-85583895 传真: 028-85210819

第7页

#### 4. ZSD3411 DTU 产品硬件接口① 电源接口

为了更好地适应复杂的应用环境,ZSD3410 DTU 采用外部电源适配器供电,内部采 用二次直流稳压技术,外部电源电压范围为:6V-30V。

ZSD3410 DTU 电源接口为: DC005-2.1mm,内正外负;推荐使用产品原配的电源适 配器,由于非原装适配器造成的设备损坏,厂家不负责保修。

② DB9 串口说明

ZSD3410 DTU 采用标准 RS232 DB9 插针接口。通过 DB9 接口,ZSD3410 DTU 提供了 RS232/RS485 支持。

外形如下:



 1) 串口波特率: 300-115200bps
 2)其他通信参数: 数据流控: 可选; 奇偶校验: N/E/O; 启始位: 1位; 数据位: 7/8位; 停止位: 1/2位;

管脚说明:

管脚	1	2	3	4	5	6	7	8	9
定义	В	RXD	TXD		GND				А

③ SIM卡接口

SIM 卡安装说明:在 SIM 卡插口旁边有一个黄色的小按钮,用笔尖按压该按钮即可弹出 SIM 卡抽屉。将 SIM 卡放入抽屉,然后将抽屉放回 SIM 卡插口里面。

④ 天线说明:

ZSD3410 DTU的天线安装头为标准的50ΩSMA天线连接头。可以旋转连接处的螺帽来安装或拆卸天线。

#### 注:请勿带电安装天线和 SIM 卡。



#### 5. ZSD3411 DTU 外观说明



在 ZSD3411 DTU 面板上,主要包含指示灯,和数据接口及电源接口的说明图形。

#### LED 指示灯说明:

POW-电源指示灯,在电源供电正常的情况下,电源灯亮。 SYS-设备运行指示,系统灯闪烁表示 DTU 设备正在运行: 1秒1闪表示设备正在识别 SIM 卡 2秒1闪表示设备已识别到 SIM 卡,准备拨号上网 4秒快速2次,表示设备正在和数据中心建立连接 5秒1闪,表示设备和数据中心已建立连接 RX/TX-数据灯闪烁表示 DTU 正在收发数据。



## 6. ZSD3411 DTU 物品清单

单台ZSD3410 DTU包括下列组成部分:

物品名称	数量
ZSD3410 DTU	1个
全频段天线	1根
SIM卡抽屉	1个
RS232线缆	1条
12V电源适配器	1个
485转接板(选配件)	1个

请在开箱后及时清点物品数量。



# 三、ZSD3411 DTU产品机械尺寸

ZSD3410采用全金属机壳,抗干扰能力强,适应各种工作环境,在机壳两侧设计有固定的 安装孔,具体外形及安装孔尺寸见下图:



成都众山科技有限公司 地址:成都市高新区天府三街 69 号 http://www.zstel.com Email: sales@zstel.com 电话: 028-85583895 传真: 028-85210819

第11页



# 四、ZSD3411 DTU使用指南

ZSD3410 DTU默认通过众ft物联云端口传输数据,用户无需自建服务器,不用关心公网IP 地址和端口映射,只要能上网就能通信,具体使用方法请参考《众ft物联云使用手册》 ;如需 自建服务器通信(传统DTU方式),请将云DTU开关设为关闭,然后继续按以下方法操作。

ZSD3410 DTU设备使用前请先插入SIM卡,拧紧天线,用串口线连接用户计算机和众ft DTU,如果您的计算机没有DB9串口,请购买使用USB转串口转换器链接,如下示意图:



DTU 测试连接示意图

成都众山科技有限公司 地址:成都市高新区天府三街 69 号 http://www.zstel.com Email: sales@zstel.com 电话: 028-85583895 传真: 028-85210819

第12页

#### 1. ZSD3411 DTU 参数配置说明

用户在使用ZSD3410 DTU之前,可根据实际情况先对ZSD3410 DTU的参数进行配置。 操作过程如下:

- (1) DTU 上电, DTU 的工作指示灯闪烁, 表示 DTU 已经开始工作。
- (2) 启动 "DTU 设置"软件,该软件由电脑串口参数区、DTU 参数名称区、参数设置区、 参数描述区、信息提示窗口、参数读取及设置按钮组成。如下图。



http://www.zstel.com Email: sales@zstel.com 电话: 028-85583895 传真: 028-85210819



说明:

DTU 设置程序可以实现 DTU 参数的读取和设置,并且可以对 DTU 的工作状态进行测试。 软件有"参数设置"、"透明传输测试"、"控制模式测试"三个页面,点击某个页面即可进入相应 功能界面,DTU设置程序会自动向 DTU发送各种工作模式切换命令,以便于 DTU能够配合该 软件进行相应的操作和测试。

DTU 设置程序通过出厂配备的串口线与 DTU 进行通信,从而完成各种操作。应在 DTU 设置程序里面选择正确的串口波特率,以使计算机串口与 DTU 工作在相同的波特率,ZSD3411 DTU 出厂时的默认波特率为 9600。

请确定当前所用串口的串口号,修改串口号,并保持串口波特率一致,确认后点击"打 开串口"。



串口打开成功后在软件的最下方边沿会显示串口打开成功。

串口状态 COM11打开成功,BaudRate=9600,参数=8N1

#### (3) DTU参数的读取

在"DTU参数设置"页中,点击右上角的"读取"按钮,即可显示出DTU内部所有参数值, 如下图



	众山科技参数配置程序(Z	STEL 2G/3G/4G DTU终端)	×
恢复出厂默认设置(X)复位设备	备(Y) 文件操作(Z)		
<b>众联</b>	万物	智慧未来	
COM11         打开串口           参数欠稅	9600 <u> </u> 8N1 <u> </u> 余物值		
2784040 - A (1)/http:/// A (8/h)		39784117.0040	
<次回初联会参数> 云开关 云ID	开启 3017072600000001	开启或关闭众山物联云DTU模式 物联云DTU身份ID,16位数字,出厂唯一编记	冯,不可…
大学的なななない	000000	012子付,用于豆浆彻歇去时,进门身份湿证	
CHARGED TU	12345678 000000 TCP-ZSD	DTU身份识别ID,8位字符,同一数据中心中 6位字符,用于DTU登陆中心时,进行身份验 TCP/UDP通信协议选择	须保证I 证
<自建数据中心参数>			
主数据中心 IP地址或域名 主数据中心侦听端口号 备用数据中心 IP地址或域名 备用数据中心侦听端口号		若设置多个中心,请用逗号分隔 建议使用10000-65000之间的端口号,可以 若设置多个中心,请用逗号分隔 建议使用10000-65000之间的端口号,可以	和备用 和备用
<串山通信参数>	0600		
申口波特率 申口通信选项 申口流控	9600 8N1 关	支持300-115200波符率 数据位,停止位,奇偶校验设置 打开和关闭串口硬件流控	
<高级参数>			
·····			~
参数设置 透明传输测1			
[工作模式切换成功] [参数读取完毕]			
<b>B</b> 口状态 COM11打开成功	),BaudRate=9600,参数=8N1	操作结果 [参数读取完毕]	

#### (4) DTU参数的设置

双击要修改的参数值,直接输入或修改相应的参数值,点击右上角的"设置"按钮即可完成参 数的设置。要使新参数生效,必须复位DTU或者给DTU重新上电。

COM11 打开串口 960	0 • 8N1 •	读取 设置
参数名称	参数值	参数相关说明 个
<众山物联云参数>		
云开关	开启	开启或关闭众山物联云DTU模式
ZID	301707260000001	物联云DTU身份ID,16位数字,出厂唯一编码,不可
云密码	000000	6位字符,用于登录物联云时,进行身份验证
<常规DTU登录参数>		
DTU ID	12345678	DTU身份识别ID,8位字符,同一数据中心中须保证I
DTU登录密码	000000	6位字符,用于DTU登陆中心时,进行身份验证
网络通信协议	TCP-ZSD	TCP/UDP通信协议选择

参数设置成功后,在下面的信息窗口中会有提示:

参数设置	透明传输测试	控制模式测试				
[工作模式切换 [参数读取完毕						
设置参数:DT [参数设置成功						
串口状态	COM11打开成功,BaudRate=9600,参数=8N1 操作结果					

#### (5) 恢复DTU出厂默认设置

点击"恢复出厂默认设置",可以使DTU恢复出厂时的参数。



#### 2、ZSD3410 DTU 参数描述:

#### 1) 众ft物联云参数

参数名称	参数值	参数相关说明
<众山物联云参数>		
云开关		开启或关闭众山物联云DTU模式
云ID		16位数字,出厂唯一编码,不可修改
云密码		云透传的鉴权密码,6位字符,用户可自由设置

云开关

此参数为众ft物联云的选择开关,开启后DTU直接通过众ft物联云交换数据,具体 使用方法请参考《众ft物联云使用手册》,默认为开,如需自建数据服务器,请设置为 关。

• 云ID

DTU登录云平台的身份ID, 出厂唯一编码, 用户不可修改

云密码

此参数为使用物联云透传数据时的鉴权密码,相当于手机蓝牙连接时的配对密码 使用物联云客户端接收DTU数据,客户端处输入的密码必须和此处设置的密码一致,才能 实现数据透传,出厂默认为000000,用户可自由设置。

#### 2) 常规 DTU 登录参数

	000000	
<常规DTU登录参数>		
DTU ID	12345678	DTU身份识别ID,8位字符,同一数据中心中须保证I
DTU登录密码	000000	6位字符,用于DTU登陆中心时,进行身份验证
网络通信协议	TCP-ZSD	TCP/UDP通信协议选择

#### • DTU身份识别ID

此参数为DTU登录数据中心的身份证明,,只有数据采集中心登记过的ID才允许登录, 且应当保证在同一个数据中心中的DTU身份识别ID不重复,参数为8位字符 (此参数仅当网络通信协议设置为UDP-ZSD或者TCP-ZSD时才需要设置)



• 数据中心登录密码

此参数为登录数据中心的密码,数据中心对比密码一致才允许登录,参数为6位字符 (此参数仅当网络通信协议设置为UDP-ZSD或者TCP-ZSD时才需要设置)

• 网络通讯协议

有TCP-ZSD、UDP-ZSD、TCP Client、UDP Master等四种。用户可以根据需要选择适合 自己的通讯方式。UDP速度稍快,但是可能出现丢包、包次序错乱等。TCP速度稍 慢, 但是能保证数据的正确性;其中后缀为ZSD的是众ft专有协议,众ft提供的OCX 控件及 物联云均采用此协议。

#### 3) 自建中心参数

<自建数据中心参数>	
主数据中心IP地址或域名	若设置多个中心,请用逗号分隔
主数据中心侦听端口号	建议使用10000-65000之间的端口号,可以和备用
备用数据中心 IP地址或域名	若设置多个中心,请用逗号分隔
备用数据中心侦听端口号	建议使用10000-65000之间的端口号,可以和备用

- 主数据中心IP地址或域名
   此参数为DTU所登录的主数据中心的外网IP地址或域名,多个IP用英文逗号隔开,
   ZSD3410最多支持同时连接3个数据中心
- 主数据中心侦听端口号

此参数为主数据中心的侦听端口号,建议设置为大于1024的值。此端口号必须与数据中心中的侦听端口号一致,多个端口用英文逗号隔开

- 备用数据中心IP地址或域名
   此参数为DTU所登录的备用数据中心的外网IP地址或域名
- 备用数据中心侦听端口号
   此参数为备用数据中心的侦听端口号,建议设置为大于1024的值。此端口号必须与数 据
   中心中的侦听端口号一致。

#### 4) 串口通信参数

<串口通信参数>		
串口波特率	9600	支持300-115200波特率
串口通信选项	8N1	数据位,停止位,奇偶校验设置
串口流控	关	打开和关闭串口硬件流控
the second se		

• 串口波特率、串口通信选项、串口留控

此参数为DTU串口通信的波特率,应当与用户设备串口相同。注意:串口通信参数设置 完成后,需要复位DTU或者给DTU重新上电后,DTU的串口参数设置才会生效。并且此 时也需要修改DTU设置程序程序中的计算机串口与DTU串口通信参数相同才能进 行以后 的操作。

#### 5) 高级参数

<高级参数>		
APN名称	CMNET	一般为CMNET,使用APN专网时设置专用名称
APN用户名	WAP	一般为WAP,使用APN专网时设置专用名称
APN密码	WAP	一般为WAP,使用APN专网时设置专用密码
登录包发送内容		HEX格式,最大长度为30字节,仅用于TCP Client模
数据包前缀内容		HEX格式,最大长度为30字节,仅用于TCP Client模
心跳模式	无心跳包	只有在网络通信协议选择TCP Client模式及UDP Mas
心跳包发送内容		HEX格式,最大长度为30字节,只有在网络通信协议
心跳包接收内容		HEX格式,最大长度为30字节,只有在网络通信协议
心跳时间间隔	30	默认为60秒,采用UDP Client或UDP Master时,建
主DNS IP地址	61.139.2.69	建议修改为当地稳定的DNS服务器地址
副DNS IP地址	202.98.96.68	建议修改为当地稳定的DNS服务器地址
自动获得DNS 允许	开启	优先使用PPP拨号获得的DNS地址

APN名称

设置网络接入点名称,如果用户申请了专用APN,则设为专用APN名称。否则,DTU应 该保留为目前移动网络的默认接入点名称"CMNET"。

APN访问用户名

访问用户名,根据当地营运商确定此参数,DTU默认为"WAP"。

APN访问密码

访问密码,根据当地营运商确定此参数,DTU默认为"WAP"。

 
 http://www.zstel.com
 电话: 028-85583895

 Email: sales@zstel.com
 传真: 028-85210819
 第19页

# 人 成都众山科技有限公司

• 登录包发送内容

此参数为用户自定义内容,用以身份识别,仅用于TCP Client模式。

- 数据包前缀内容
   此参数为用户自定义内容,用以身份识别,仅用于TCP Client模式
- 心跳模式
   此参数有三个选项:无心跳包,有心跳包中心无应答,有心跳包中心有应答,仅用于

TCP Client和UDP Master模式。

- 心跳包发送内容
   此参数为用户自定义心跳包,用以维持通信链路,仅用于TCP Client和UDP Master模式。
- 心跳包接收内容
   此参数为用户自定义心跳包,用以维持通信链路,仅用于TCP Client和UDP Master模式。
- 心跳包时间间隔

心跳包是为了保持DTU设备长时间在网,并且没有应用层数据传输时,DTU保持网络 连接有效的一种数据包,心跳时间间隔应当根据当地移动网络情况设置,一般为几分钟。 心跳包也是DTU与中心连接的一个保活计时器,DTU可以随时探测数据中心是否 在线, 数据中心出现故障,DTU能够自动重连。所以建议用户最好设置适当的心跳时 间,默认 参数为30S。

• 主DNS IP地址

这里应当填写当地DNS服务器的IP地址。如果数据中心采用固定IP模式,不需要域名 解析功能,可以不设置此参数。DTU出厂时的默认DNS为: 61.139.2.69

- 副DNS IP地址
   此参数为备用DNS服务器的IP地址,默认参数为202.98.96.68
- 自动获得DNS允许
   此参数为一开关选项,开启后将优先使用PPP拨号获得的DNS地址,默认开启。



#### 2. 数据传输测试

数据传输测试前请设置以下参数并复位或重新上电。

启动DTU设置程序,将DTU的参数进行如下设置:

a)	云开关	= 关闭
b)	DTU ID	= zsgprs01
c)	DTU登录密码	= 123456
d)	主数据中心1IP地址或域名	= 当前计算机在Internet上的真实IP地
	址	
e)	主数据中心侦听端口号	= 65000
f)	通信协议	= TCP-ZSD

注:以上参数仅是为了配合DTU数据中心测试软件而设置的。

设置完成后,点击复位菜单,对DTU进行复位。点击运行"DTU数据中心软件",在系统中设置正确的端口号并启动服务。

注: 数据中心平台上网通过路由器的,请在路由器上设置端口映射,具体请咨询网管

■ 众山科技DTU采	集中心测试软件V2	79	_	متناب وسيار والسر				x
系统(Z) DTU管理	E( <u>D</u> )							
启动服务(停止	服务				1	▼	✓ 发给DTU 「 发给DTU	) СОМ1 ) СОМ2
DTUID	电话号码	通信协议		最新登陆时间	最新上行通信时间	发送字节数	接收字节数	
●■ <u>zsgprs01</u>	■ zsgprs01 00000000000 TCP Ver=ZSD3110 G5.02 B1 2017-07-27 20:31:21 2017-07-27 20:33:21 0 0							
2017-07-27 20:	31:13 服务启动成	3功,服务端口号=	=65000					* *

待DTU登录到数据中心后,点击设置程序界面"透明传输测试"进入透明模式界面:

http://www.zstel.com Email: <u>sales@zstel.com</u>

电话: 028-85583895 传真: 028-85210819 第 21 页



众山科技参数配置程序(ZSTEL 2G/3G/4G DTU终端)	×
恢复出厂默认设置(区)复位设备(Y)文件操作(区)	
众联万物 智慧未	·*
_ 文字输入窗口	
	收:0字节,发:0字节
□ 显示十六进制值	统计清零
参数设置 透明传输测试 控制模式测试	

#### (1) DTU接收数据测试

在数据采集中心的文本框中输入文本字符(如果要输入十六进制字符串,则在"DTU管理"菜 单中选中"HEX格式显示" 可以十六进制方式输入字符串),选择数据重复发送次数(默认为1 次),选中需要接收数据的DTU,点击"发送数据",即可把数据发送到相应的DTU。



#### ZSD3411 4G DTU 用户手册

■ 众山科技DTU采	集中心测试软件V2	.79	_					x
系统(Z) DTU管理	E(D)							
启动服务(停止	服务		876543210987 765432109876	6543210987654321098765 5432109876543210	543210987654321098	▼	✓ 发给DTU 「 发给DTU	Ј СОМ1 Ј СОМ2
DTUID	电话号码	通信协议		最新登陆时间	最新上行通信时间	发送字节数	接收字节数	
er <u>zsaprs01</u>	Image: Contract state         Image: Contract state							
2017-07-27 20: 2017-07-27 20: 2017-07-27 20: 8765432109876	34:51 收到心跳包 35:21 收到心跳包 35:48 发送数据到 55432109876543	D,dtuid=zsgprs D,dtuid=zsgprs りzsgprs01的CO 321098765432	01 01 M1,数据内容:987 10987654321098	7654321098765432109876 3765432109876543210987	5432109876543210987654 6543210[1次]	32109		* = =

正常情况下,几秒之内DTU就能接收到数据中心下发的数据,用户可以在设置程序对话显

示框中查看接收到的数据。

20:27:12 收到数据: 9876543210987654321098765432109876543210987654321098765432 0987654321098765 20:27:12 收到数据:4321098765432109876543210	21098765432109876543210987654321
□ 显示十六进制值	统计清零

 http://www.zstel.com
 电话: 028-85583895

 Email: sales@zstel.com
 传真: 028-85210819

第 23 页

(2) DTU发送数据测试

在文字输入窗口中输入文本字符串(如果要输入十六进制字符串,则选中"显示十六进制值"复 选框可以十六进制方式输入字符串),选择重复发送次数,点击"发送数据"按钮即可把输入 的数 据发送到数据中心。通过DTU设置程序程序与数据采集中心中的收发字节数统计可测试发 送数据 与接收数据是否一致。

対话显示窗口	
20:27:12 收到数据: 9876543210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210 0987654321098765 20:27:12 收到数据:4321098765432109876543210	9876543210987654321
│ │文字输入窗□	
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789	
	收:130字节,发:0字节
□ 显示十六进制值	统计清零

对话显示窗口	
20:27:12 收到数据:4321098765432109876543210	
20:28:50 发送数据:	
01234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567	7890123456789012345678
901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456	5/890123456/890123456/
09[1/4]	
	发送数据
	重复发送次数
	1 -
J	收:130字节,发:180字节
□ 显示十六进制值	统计清零



正常情况下,几秒之内数据中心就能接收到DTU上发的数据,用户可以在数据中心信息显示框中查看接收到的数据。

₽ 众山科技DTU穿	《集中心测试软件V2	.79						x
系统(Z) DTU管理	里( <u>D</u> )							
启动服务(停止	上服务		876543210987 765432109876	654321098765432109876 5432109876543210	543210987654321098 1	▼	✓ 发给DTU 「 发给DTU	Ј СОМ Ј СОМ
DTUID	电话号码	通信协议		最新登陆时间	最新上行通信时间	发送字节数	接收字节数	
<mark>●■</mark> <u>zsgprs01</u>	000000000000000000000000000000000000000	TCP Ver=ZSD	<u>3110 G5.02 B1</u>	2017-07-27 20:31:21	<u>2017-07-27 20:37:51</u>	<u>130</u>	180	
2017-07-27 20: 2017-07-27 20: 2017-07-27 20:	:36:21 收到心跳包 :36:51 收到心跳包 :37:21 收到心跳包	D, dtuid=zsgprs D, dtuid=zsgprs D, dtuid=zsgprs	501 501 501					
2017-07-27 20: 012345678901 567890123456	:37:30 收到DTU目 2345678901234: 7890123456789	B口1数据包,dtu 567890123456	iid=zsgprs01,数 78901234567890	居内容:01234567890123456 0123456789012345678901	57890123456789012345678 2345678901234567890123	390123456789 345678901234		
•								•

在数据采集中心和DTU设置程序中均提供了收发字节总数的统计显示,通过对比统计结果,可以知道数据采集中心和DTU之间的通信是否完全正确。

注:发送次数不能设置得过大,以避免导致DTU串口数据缓冲区溢出,否则会丢失数据。 ZSD3410 的用户接口缓冲区为每个缓冲区1024Byte,总共4个缓冲区。但是如果用户的数据包较 小,一个数据包不足1024Byte,DTU也要使用此全部缓冲区。所以如果每个用户数据包大小为 1024Byte,则最大可缓冲4Kbyte数据,如果每个用户数据包只有1个字节,则最大就只能缓冲 4Byte数据。

成都众山科技有限公司 地址:成都市高新区天府三街 69 号 http://www.zstel.com Email: <u>sales@zstel.com</u>

电话: 028-85583895 传真: 028-85210819

第25页



## 3. 控制模式下 DTU 的状态测试

为了方便用户了解DTU的当前工作状态,熟悉DTU的工作原理和流程,特别在设置软件上 设计了DTU状态查询功能。

#### DTU状态查询

此命令用于查询DTU的工作状态,具体工作状态如下所述:

众山科技参数配置程序(ZSTEL 2G/3G/4G DTU终端)
恢复出厂默认设置(X) 复位设备(Y) 文件操作(Z)
众联万物 智慧未来
DTU状态=1,未注册状态 DTU状态=1,未注册状态 DTU状态=3,PPP拨号状态 DTU状态=3,PPP拨号状态 DTU状态=4,在线状态,未登录到数据中心 DTU状态=4,在线状态,未登录到数据中心 DTU状态=4,在线状态,未登录到数据中心 DTU状态=5,在线状态,已登录到数据中心
DTU状态访问
查询DTU版本号
参数设置 透明传输测试 控制模式测试
设置参数:云开关=关闭 [参数设置成功] 设置参数:主数据中心侦听端□号=65007 [参数设置成功] [参数设置成功]
串口状态 COM11打开成功,BaudRate=9600,参数=8N1 操作结果 [复位设备成功]

成都众山科技有限公司 地址:成都市高新区天府三街 69 号

 http://www.zstel.com
 电话: 028-85583895

 Email: sales@zstel.com
 传真: 028-85210819

第26页

# 状态=0, 掉电状态: GSM引擎完全关闭,不能收发任何数据,相当于DTU关机,但是DTU 可以响应用户机的命令

# **DTU状态=1**,**未注册状态**:此状态为过渡状态,GSM引擎开始工作时需要查找GSM网络, 然后进入待机状态

DTU状态=2,待机状态: GSM在线,没有拨入2G/3G/4G网络

DTU状态=3, PPP拨号状态:进入2G/3G/4G状态的过渡状态

**DTU状态=4,在线状态,未登录到数据中心**:DTU已经拨入2G/3G/4G网络,但是还没有找 到可用的数据采集中心,此时DTU会不断尝试登录到数据中心

**DTU状态=5,在线状态,已登录到数据中心**:DTU已经拨入2G/3G/4G网络,已经登录到数据中心,此时DTU可以与数据中心双向收发数据

#### 4. 远程参数配置

为了方便用户使用,降低运维成本,众ft DTU 产品均支持数据中心远程配置/修改参数,操作如下:先让 DTU 设备登录数据中心。

http://www.zstel.com Email: <u>sales@zstel.com</u>



系统(Z) [DTI	J管理(D) 新増DTU(D)							
启动服 🗸	<ul><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li><li>(D)</li></ul>	87654321098 76543210987	876543210987654321098765432109876543210987654321098         1         ご 发给DTU COM           7654321098765432109876543210         近送数据         1         ご 发给DTU COM					
DTUID	删除全部DTU(U)	<u>الأ</u>	最新登陆时间	最新上行通信时间	发送字节数	接收字节数	1	
ZSQ	关闭DTU(R) 关闭全部DTU(S)	r=ZSD3110 G5.02 B1	2017-07-27 20:31:21	2017-07-27 20:38:21	130	180		
017-0 12345 ✓ 67890 017-0 017-0	数据统计清零(V) HEX格式显示(H) 显示数据附加提示(W) 清空信息显示区(X) DTU远程配置(Y)	包,dtuid=zsgprs01,数 234567890123456789 zsgprs01 zsgprs01	据内容:01234567890123456 0123456789012345678901	57890123456789012345678 5789012345678901234567890123	390123456789 345678901234			

点击上方下拉菜单"DTU 管理(D)"、然后点击"DTU 远程配置(Y)"出现如下远程参数配 置界面,参数配置方法同本地参数配置。

	DTU远程参数	2配置 1
恢复出厂默认设置(X) 复位设备(	Ŋ	
众联	万物	智慧未来
参数名称		参数相关说明
<众山物朕云参数>		
云开关	开启	开启或关闭众山物联云DTU模式
云ID	3020170605000999	物联云DTU身份ID,16位数字,出厂唯一编码,不可
云密码	iotcsp	6位字符,用于登录物联云时,进行身份验证
<常规DTU登录参数>		
DTU ID	zsgprs01	DTU身份识别ID,8位字符,同一数据中心中须保证I
DTU登录密码	123456	6位字符,用于DTU登陆中心时,进行身份验证
网络通信协议	TCP-ZSD	TCP/UDP通信协议选择
<自建数据中心参数>		
主数据中心 IP地址或域名	112.193.147.99	若设置多个中心,请用逗号分隔
主数据中心侦听端口号	65000	建议使用10000-65000之间的端口号,可以和备用
备用数据中心 IP地址或域名		若设置多个中心,请用逗号分隔
备用数据中心侦听端口号		建议使用10000-65000之间的端口号,可以和备用
<串口通信参数>		
串口波特率	9600	支持300-115200波特率
串口通信选项	8N1	数据位,停止位,奇偶校验设置
串口流控	关	打开和关闭串口硬件流控
<高级参数>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

 http://www.zstel.com
 电话: 028-85583895

 Email: sales@zstel.com
 传真: 028-85210819



# 五、数据采集中心二次开发说明

ZSD3410 DTU自动拨入GPRS网络,并自动与中心建立数据连接通道,串口端对于用户机完 全透明,可以看作用户机的串口直接与数据采集中心之间进行连接,用户机串口上收发的是 用户自 己定义的原始数据。

我们提供了数据中心在传统DTU模式下的二次开发包: ZSDXXXX DTU Easy ActiveX控件。 它具备以下特点:

- 二次开发接口实现了 2G/3G/4G DTU 在透明传输模式及用户控制模式下,数据采集中 心应当具备的底层数据通信功能和设备管理功能。它是 Windows 下的标准 ActiveX 控件,适用于 Windows 平台下多种开发工具集成,以进行透明传输模式数据 采集中心的开发。
- 二次开发接口提供的所有接口均为异步操作方式,容器程序调用函数后立即返回。
- 二次开发接口内部包含一个DTU设备对列,控件自动维护和更新DTU设备列表中各DTU 设备的状态信息。基于DTU的数据收发操作,必须基于DTU设备列表中存在的,并处于 在线状态的DTU来进行。

详细接口资料请参考《ZSDXXXX DTU Easy控件接口说明》、《众ft物联云SDK二次开发接口说明》

注: 在我公司产品控件发布目录下的提供有 VB,VC,Delphi,Cbuilder,C#五种编程开发环境下的数据 采集中心例程源代码,可供开发人员参考。



# 附录A: GSM/GPRS/WCDMA/LTE等无线设备安全使用说明

必须在使用GSM/GPRS/WCDMA/LTE无线产品时注意下面的安全事项:

1) 在医院或者其他敏感的场所,请观察是否有限制使用无线通信设备的标语。如果有这样的限制, 请不要使用GSM/GPRS/WCDMA/LTE无线设备。心脏起博器、助听设备及某些医疗设备在 GSM/GPRS/WCDMA/LTE无线设备距离太近时可能会收到干扰。如果不能确认是否存在潜在的 危险,请与这些医疗设备厂家联系,确认其设备是否具备必要的屏蔽保护措施。

2) 在飞机的飞行及启降过程中均不能使用GSM/GPRS/WCDMA/LTE设备。

GSM/GPRS/WCDMA/LTE设备发射的电磁波可能对飞机上的仪器或设备产生干扰。

3) 在加气站、加油站或其他有易燃易爆物品的场合中不能使用GSM/GPRS/WCDMA/LTE设备。 电 子设备在运行过程中产生的细微电火花可能会导致危险。